GENERAL SYMBOL LEGEND

SYMBOL	NAME	DESCRIPTION	WORKING UNITS USED TO CREATE
	BREAK	BREAKLINE SYMBOL	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	CNTLIN	CENTERLINE SYMBOL	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	COLLIN ✳	COLUMN LINE GRID INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	DBLARR	DOUBLE ARROW TERMINATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	DTLIND ✳	DETAIL INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	KEYIND ✳	KEYNOTE INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
MAG. NORTH	MAGNOR	MAGNETIC NORTH ARROW	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	MATIND	MATCH LINE INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
N	NORIND	NORTH INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	NOTIND ✳	NOTE INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	REVIND ✳	REVISION INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 50 100 200 SCALE: 1:5	S00005	SCALE 1 EQ 5	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 100 200 400 SCALE: 1:10	S00010	SCALE 1 EQ 10	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
1' 0 1' 2' SCALE: 1''=1'-0''	S0001B	SCALE 1" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=1'-0" 1' 0 1'	S0001G	SCALE 1" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000

✳ = SYMBOL CONTAINS FIELD(S) FOR ASSOCIATING TEXT

GENERAL SYMBOL LEGEND

SYMBOL	NAME	DESCRIPTION	WORKING UNITS USED TO CREATE
0 200 400 800 SCALE: 1:20	S00020	SCALE 1 EQ 20	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
1" 6" 0 1" SCALE: 3"=1'-0"	S0003B	SCALE 3" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 3''=1'-0'' 0 3'' 6'' 12''	S0003G	SCALE 3" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 500 1000 2000 SCALE: 1:50	S00050	SCALE 1 EQ 50	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
1" .5" 0 1" SCALE: 1''= 1''	S000B	SCALE FULL	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 1000 2000 4000 SCALE: 1:100	S00100	SCALE 1 EQ 100	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
2' 1' 0 2' SCALE: 1/2''= 1'-0"	S0012B	SCALE 1/2" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1/2''=1'-0'' 12'' 0 1' 2' 3' 4'	S0012G	SCALE 1/2" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
4' 2' 0 4' SCALE: 1/4''= 1'-0"	S0014B	SCALE 1/4" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1/4''=1'-0'' 12'' 0 4'	S0014G	SCALE 1/4" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
1' 6" 0 1' SCALE: 1-1/2''= 1'-0"	S0015B	SCALE 1-1/2" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1 1/2''=1'-0'' 12'' 9'' 6'' 3'' 0 1'	S0015G	SCALE 1-1/2" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
16' 8' 0 16' SCALE: 1/16''= 1'-0"	S0016B	SCALE 1/16" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1/16 ''=1'-0'' 1'0 8' 16' 24'	S0016G	SCALE 1/16" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
8' 4' 0 8' SCALE: 1/8''= 1'-0"	S0018B	SCALE 1/8" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000

✳ = SYMBOL CONTAINS FIELD(S) FOR ASSOCIATING TEXT

GENERAL SYMBOL LEGEND

SYMBOL	NAME	DESCRIPTION	WORKING UNITS USED TO CREATE
SCALE: 1/8 "=1'-0" 12" 0 4' 8' 12'	S0018G	SCALE 1/8" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 2000 4000 8000 SCALE: 1:200	S00200	SCALE 1 EQ 200	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
20' 10' 0 20' SCALE: 1''= 20'-0"	S0020B	SCALE 1" EQ 20'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=20'-0" 20' 0 20'	S0020G	SCALE 1" EQ 20'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
30' 20' 10' 0 30' SCALE: 1''= 30'-0"	S0030B	SCALE 1" EQ 30'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=30'-0" 30' 0 30'	S0030G	SCALE 1" EQ 30'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
1' 6" 0 1' SCALE: 3/4''= 1'-0"	S0034B	SCALE 3/4" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 3/4 "=1'-0" 12" 6" 0 1' 2'	S0034G	SCALE 3/4" EQ 1'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
40' 20' 0 40' SCALE: 1''= 40'-0"	S0040B	SCALE 1" EQ 40'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=40'-0" 40' 0 40'	S0040G	SCALE 1" EQ 40'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 5000 10000 20000 SCALE: 1:500	S00500	SCALE 1 EQ 500	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
50' 25' 0 50' SCALE: 1''= 50'-0"	S0050B	SCALE 1" EQ 50'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=50'-0" 50' 0 50'	S0050G	SCALE 1" EQ 50'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
60' 30' 0 60' SCALE: 1''= 60'-0"	S0060B	SCALE 1" EQ 60'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=60'-0" 60' 0 60'	S0060G	SCALE 1" EQ 60'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000

✳ = SYMBOL CONTAINS FIELD(S) FOR ASSOCIATING TEXT

GENERAL SYMBOL LEGEND

SYMBOL	NAME	DESCRIPTION	WORKING UNITS USED TO CREATE
0 20000 40000 SCALE: 1:1000	S01000	SCALE 1 EQ 1000	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
100' 50' 0 100' SCALE: 1''= 100'-0"	S0100B	SCALE 1" EQ 100'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=100'-0" 100' 0 100'	S0100G	SCALE 1" EQ 100'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
200' 100' 0 200' SCALE: 1''= 200'-0"	S0200B	SCALE 1" EQ 200'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=200'-0" 200' 0 200'	S0200G	SCALE 1" EQ 200'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
400' 200' 0 400' SCALE: 1''= 400'-0"	S0400B	SCALE 1" EQ 400'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=400'-0" 400' 0 400'	S0400G	SCALE 1" EQ 400'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 100000 200000 SCALE: 1:5000	S05000	SCALE 1 EQ 5000	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
500' 250' 0 500' SCALE: 1''= 500'-0"	S0500B	SCALE 1" EQ 500'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=500'-0" 500' 0 500'	S0500G	SCALE 1" EQ 500'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 120000 240000 SCALE: 1:6000	S06000	SCALE 1 EQ 6000	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 200000 400000 SCALE: 1:10000	S10000	SCALE 1 EQ 10000	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
1000' 500' 0 1000' SCALE: 1''= 1000'-0"	S1000B	SCALE 1" EQ 1000'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=1000'-0" 1000' 0 1000'	S1000G	SCALE 1" EQ 1000'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
0 400000 800000 SCALE: 1:20000	S20000	SCALE 1 EQ 20000	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000

✳ = SYMBOL CONTAINS FIELD(S) FOR ASSOCIATING TEXT

GENERAL SYMBOL LEGEND			
SYMBOL	NAME	DESCRIPTION	WORKING UNITS USED TO CREATE
2000' 1000' 0 2000' SCALE: 1'' = 2000'-0"	S2000B	SCALE 1" EQ 2000'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
SCALE: 1"=2000'-0" 2000' 0 2000'	S2000G	SCALE 1" EQ 2000'-0"	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	SECIN1 ✳	SECTION ELEVATION INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	SECIN2 ✳	SECTION ELEVATION INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000
	SECIN3 ✳	SECTION ELEVATION INDICATOR	Master units = 1'-0" Sub units = 12" Pos. units = 8000

✳ = SYMBOL CONTAINS FIELD(S) FOR ASSOCIATING TEXT